

marantz®

CD Receiver M-CR502

安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上ので注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られる場所に保証書と共に必ず保管してください。

絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財 産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから 本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性が想定される内容を示してい ます。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害 を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの 発生が想定される内容を示しています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれ ています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントか ら抜く)が描かれています。



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は指をはさまれないように注 意)が描かれています。

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用。 すると火災・感電の原因となります。すぐに本機の電源スイッチを切 り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくな るのを確認して販売店に修理をご依頼ください。
- 本機の開口部などから内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差 し込んだり、落し込んだり、水を入れないでください。火災・感電の原 因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。万一、 本機の内部に水や異物が入った場合は、まず本機の電源スイッチを切 り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そ のまま使用すると火災・感電の原因となります。



雷源プラグをコン セントから抜く

に気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。 ● 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、熱器具に近づけて加熱したりしないでください。コー

● 電源コードの上に重いものをのせたり、電源コードが本機の下敷にな

らないようにしてください。電源コードに傷がついて、火災・感電の

原因となります。電源コードの上を敷物などで覆うことにより、それ

- ドが破損して、火災・感電の原因となります。 ● 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼 ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 万一、本機を落したり、キャビネットを破損した場合は、本機の電源ス イッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡く ださい。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コー ドが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを 持って抜いてください。





● 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因とな ることがあります。

■ 雷が鳴り出したら、電源プラグには触れないでください。感電の原因



接触禁止

となります。

● 本機に付属している電源コードのみ使用してください。他の機器の電 源コードを本機に使用しないでください。また、付属の電源コードは 本機以外には使用しないでください。電流容量などの違いにより火災・ 感電の原因となります。



● 風呂場や窓ぎわで雨などがかかるおそれのある所等の水滴がかかる場 所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。





● 本機に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電 の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意く ださい。





- 表示された電源電圧(交流100 ボルト)以外の電圧で使用しないでく ださい。火災・感電の原因となります。
- 本機を使用できるのは日本国内のみです。電源周波数は50Hz 地域ま たは60Hz 地域でご使用できます。船舶などの直流(DC)電源には接 続しないでください。火災の原因となります。
- 本機の開口部をふさがないでください。開口部をふさぐと内部に熱が こもり、火災の原因となります。本機には、内部の温度上昇を防ぐため、 ケースの上部や底部などに開口部があけてあります。次のような使い 方はしないでください。
 - 本機をあお向けや横倒し、逆さまにする。
 - 本機を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い所
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上において使用する。
- 本機の上に物を置く。
- 本機の上にろうそく等の炎が発生しているものを置かないでください。 火災の原因になります。
- 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器 や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、 火災・感電の原因となります。
- エアコンの下に置かないでください。エアコンから水滴が滴下した場 合、汚損・故障・火災・感電の原因となります。



- 本機の裏ぶた、キャビネット、カバーは絶対外さないでください。内部 には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・ 修理は販売店にご依頼ください。
- 本機を改造しないでください。火災・感電の原因となります。



- オーディオ機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読 み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定の コードを使用してください。指定以外のコードを使用したり、コード を延長したりすると発熱しやけどの原因となることがあります。
- 電源を入れる前には、音量(ボリューム)を最小にしてください。突然 大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。
- 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、 火災の原因となることがあります。
- 電源のスイッチを切っても電源からは完全に遮断されていません。 万一の事故防止のため、本製品を電源コンセントの近くに置き、すぐに 電源コンセントからプラグを抜けるようにしてご使用ください。



- 旅行などで長期間、この機器をご使用にならない時は安全のため必ず 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行って ください。
- セントから抜く 移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセン トから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから 行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあ ります。



- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所や湿気やほ こりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となること があります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所や振動のある所に置か ないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあ ります。
- 次のような異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャー ビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。



- 窓を閉めきった自動車の中
- 直射日光が当たる場所
- 火や暖房器具など熱を発生する機器の近く
- 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かない。 でください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因とな ることがあります。
- 本機の上にテレビやオーディオ機器などを載せたまま移動しないでく ださい。倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。
- 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様には ご注意ください。倒れたり、こわしたりして、けがの原因となることが あります。



● 5 年に一度くらいは機器内部の掃除を販売店などにご相談ください。 機器の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故 障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に 行うと、より効果的です。なお、掃除費用については販売店などにご相 談ください。

OPTRC 090130F1

マランツの CD レシーバーをお買い上げいただき、ありがとうございます。 ご使用の前に、この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、「保証書」とともに大切に保存してください。

なお、お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、ご不審 な箇所などありましたら、お早めにお買い上げ店、当社お客様ご相談センター、または最寄りの当 社営業所/サービスセンターにお問い合わせください。

| 付属品の確認

ご使用の前に下記の付属品が揃っていることをご確認ください。

• リモコンRC005CR



AM ループアンテナ



電源コード



• 取扱説明書(本書)



● 単4乾電池(2本)



保証書

• FM アンテナ



■目次

主な特長2	(
で使用の前に2	
リモコンの使用について3	(
各部の名称4	
前面4	
表示部4 リモコン5	
背面6	
基本接続7	
スピーカーを接続する	
CD を聴く	
時刻を設定する15 タイマーを使う 15	

リモートコントロール接続17
応用操作18
CD と USB デバイスの便利な使い方 18
ラジオ放送を聞くための便利な機能21
アンプの特性を設定する(スピーカーA、B) 23
バイワイヤリング接続で音楽を聴く 24
マルチドライブ接続をして2ヶ所で音楽を
聴く25
リセットする26
困ったときは27
全般27
リモコン操作27
CD や USB 操作27
ラジオの操作28
外部機器の操作28
その他29

応用接続

	. 9
仕様・外観寸法図	29
ディスクの取り扱い	30
再生できるディスク	30
コピーコントロール CD	
(コピーガード付 CD) について	30

主な特長

■ 4 台の高音質デジタルアンプを搭載

- バイアンプ方式の採用により、バイワイヤリング方式のスピーカーシステムの能力をいかんなく発揮させることが可能
- スピーカー A、B 切替、及び、A、B 同時再生が可能
- フロントパネルの USB コネクターに より、MP3/WMA オーディオの再生 が可能
- 確実な接続が可能なネジ式スピーカーターミナル搭載
- 本体背面の接続端子が上面から見え ないスタイリッシュなデザイン
- デジタルオーディオプレーヤーの接続に便利なΦ 3.5mm の外部入力端子をフロントパネルに装備


■ご使用の前に


■ 次のような場所には置かない

本機を末永くご使用いただくために、次のような場所には置かないでください。

- 直射日光が当たる所
- 暖房器具など熱を発生する機器が近い所
- 湿気の多い所や風涌しの悪い所
- ほこりの多い所
- 振動のある所
- ぐらついた台の上や傾斜のある不安定な所
- アンプ等の発熱の多いものの上
- 天地の狭いオーディオラックなど放熱を妨げる 所

放熱のため、本機を下図の通りに壁や他の機器等から離して設置してください。





■上に物をのせない

本機の上に物をのせないでください。

■ 使用中・使用直後に上面や後面など の高温部には触れない

使用中と使用直後は、操作部以外は高温になっているので手を触れないでください。 やけどのおそれがあり危険です。 特に上面や後面などの高温部には触れないでください。

■ ご使用いただく電源電圧・周波数

- 電源電圧は、交流(AC)100Vをご使用ください。
- 電源周波数は、50Hz地域、60Hz地域のどちらで も使用できます。

■電源コードの取扱いかた

- 濡れた手で触れないでください。
- 電源コードは、かならずプラグを持って抜いてください。コードを強くひっぱったり、折り曲げたりしますと、コードがいたみ、感電や火災の原因になります。
- 長い間お出かけの前には、かならずプラグを抜く 習慣をつけましょう。

■ 製品内部の修理

- 注油しますと故障の原因になりますのでさけて ください。
- 専門知識を持つ技術者以外の方は、ピックアップ 部分及び製品内部の修理は行わないでください。

■使用上の注意

- 冬、暖房のきいた部屋の窓がくもったり水滴がついたりします。この現象を結露といいます。CDプレーヤーは、光学レンズを使用していますので次のような場合に結露が起きることがあります。
- 暖房開始直後の部屋
- 湿気が多い部屋
- 寒いところから、急に暖かい部屋に持ち込んだ とき

このようなときは、曲数の読み込みができず、プレーヤーが誤動作することがありますので30分位待ってから使用してください。

- 本機がチューナーやテレビに妨害を与えることがあります。このようなときは、チューナーやテレビとの距離を離して設置してください。
- アナログ式レコードに比べ非常にノイズが少なく、演奏がはじまるまでノイズは殆ど聴き取れません。アンプのボリュームを上げすぎますと他のオーディオ機器を破損することがありますので、ご注意ください。
- 本機は、音楽用CD(コンパクトディスク)、MP3 /WMAフォーマットに圧縮したデータファイル の再生専用オーディオプレーヤーです。パソコ ン用のCD-ROMや、ゲームCD、ビデオCD、DVD、 DTS-CDなどは再生できません。
- 市販されているレンズクリーナーは、レンズを破損する恐れがありますのでご使用にならないでください。
- お子様がディスク挿入口に、手を入れないように ご注意ください。けがの原因となることがあり ます。
- レーザー光源をのぞき込まないでください。レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。


で使用の前に

リモコンの使用について


■ リモコンに乾電池を入れる

付属のリモコンを最初にご使用になる前に、リモコンに乾電池を入れてください。 付属の乾電池はリモコンの動作確認用です。


1. 裏ぶたをはずします。



2. 電池の⊕⊖を正しく入れます。



3. カチッと音がするまでしめます。



■ 乾電池の取扱いについて


乾電池を誤って使用すると、液もれや破裂、腐食などの原因となることがあります。

以下の注意をよく読んでご使用ください。

- 長期間 (1ヶ月以上) リモコンを使用しない時は、 電池を取り出しておいてください。
- 古い乾電池と新しい乾電池を一緒に使用しないでください。
- 乾電池のプラス+とマイナスーの向きを機器の表示通り正しく入れてください。
- 乾電池は同じ形状のものでも電圧の異なるものがあります。 種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 液もれを起こした時は、ケース内に付いた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。
- 不要になった電池を廃棄する場合は、テープなどで絶縁をし、お住まいの地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。
- 電池は火のそばや直射日光のあたるところ、 炎天下の車内、熱器具の近くなど高温の場所 に置かないでください。

■ リモコンの動作範囲

リモコンによる本体の操作可能範囲は下図のとお りです。




使用上の注意

- リモコンの受光部に直射日光やインバーター蛍 光灯などの強い光を当てないでください。 リモ コンが操作できない場合があります。
- リモコンを操作すると、赤外線で操作する他の機器を誤動作させることがありますのでご注意ください。
- リモコンとリモコン受信部の間に障害物があると操作できません。
- リモコンの上に物を置かないでください。ボタン が押し続けられた状態になり、電池が消耗してし まうことがあります。

各部の名称

前面



① ON/STANDBY(電源オン / 待機状態) ボタン

11 ページ参照

② スタンバイインジケーター

待機状態のときに点灯します。

③ USB 入力端子

USBデバイスを接続します。

④ AUX1 入力端子

ポータブルオーディオデバイスを接続します。

⑤ PHONES(ヘッドホン) 端子

ヘッドホンを接続します。

⑥ ◀▶ ボタン

• SET UP T- F

項目の選択に使用します。(22、23、26ページ参照)

• TUNERモード

周波数の切替えとプリセット番号の設定に使用します。(12、21ページ参照)

⑦ ENTER(エンター)ボタン

項目の決定に使用します。 (16、22、23、26ページ参照)

• TUNERモード

放送局を記録するときに使用します。(21ページ参照)

⑧ INPUT(インプット) ボタン

入力ソースを選択します。

9 MODE(モード)ボタン

• SET UPモード

ボタンを押し続けると、SET UPメニューを呼び出 します。(22、23、26ページ参照)

• TUNERモード

登録した放送局に名前をつけるときに使用します。 (22ページ参照)

⑩ ディスプレイ

再生状態や設定などを表示します。

① ディスクトレイ

コンパクトディスクをセットするトレイです。

12 ■(停止) ボタン

11ページ参照

① ▲(オープン/クローズ)ボタン

ディスクトレイを開閉します。

(14) ▶/Ⅱ(再生 / 一時停止) ボタン

11ページ参照

15 ₩ ₩ ボタン

TUNER ₹-ド

前後のプリセットチャンネルを選択します。 (22ページ参照)


• CD/USBモード

前後の曲を選択します。(12ページ参照) ボタンを押し続けると、早送り、早戻しを行います。

16 VOLUME ▲(音量アップ) ボタン VOLUME ▼(音量ダウン) ボタン

音量を調整します。

表示部



(1) STEREO インジケーター

FMステレオ放送を受信しているときに点灯します。

(2) TUNED インジケーター

放送局を受信しているときに点灯します。

(3) メインディスプレイ

CDやUSBデバイスを再生中はトラックや曲情報の表示をします。チューナー使用時は放送局の受信周波数を表示します。

(4) タイマーインジケーター

ウエイクアップタイマー機能を有効にしたときに点灯します。

(5) **SLEEP インジケーター**


スリープタイマー機能を有効にしたときに点灯しま す

(6) USB インジケーター

USBデバイスを認識したときに点灯します。

各部の名称

リモコン



■共通操作

POWER(電源)ボタン

本機の電源をオンまたは待機状態にすることができます。

2 AUX POWER ボタン

IS201に接続したiPodの電源をオンまたは待機状態に切り替えます。

③ 入力ソース選択ボタン

入力ソースを選択します。

ご注意

TUNER ボタンは、AM/FM の切替えにも使用 します。

6 TONE(トーン)ボタン

音質の調整を行います。(16ページ参照)

9 MUTE(ミュート) ボタン

消音します。消音を解除してもとの音量に戻すには、MUTEボタンを再度押します。

I VOLUME +(ボリューム+)ボタン、VOLUME −(ボリューム−)ボタン

音量の調整を行います。

11 ENTER(エンター) ボタン

15 SELECT ボタン

iPodのクリックホイール選択ボタンと同じ動作を します。

16 DIMMER(ディマー)ボタン

表示管の輝度を調整します。(16ページ参照)

17 スピーカーモード選択ボタン

接続したスピーカー端子に合わせて各々のボタンを押します。

18 MENU ボタン

iPodのクリックホイールメニューと同じ動作をします。

24 SET UP(セットアップ) ボタン

SET UPメニューを呼び出します。 (22、23、26ページ参照)

25 TIMER(タイマー)ボタン

時計、タイマーON/OFF、スリープの設定を行います。(15ページ参照)

27 DISPLAY(ディスプレイ)ボタン

時計、タイマーの設定を表示します。 (15ページ参照)

■ CD/USB の操作(CD/USB モード)

4 PROGRAM(プログラム)ボタン

プログラム再生を行います。(19ページ参照)

5 RANDOM(ランダム)ボタン

順不同で曲を再生します。(18ページ参照)

7 REPEAT(リピート) ボタン

1 曲またはディスクの全曲を繰り返し再生します。 (18ページ参照)

8 A-B(A-B リピート) ボタン

指定した部分を繰り返し再生するときに、開始(A) 点と終了(B)点を指定します。(18ページ参照)

12 ►・ (次曲選択) ボタン (前曲選択) ボタン

次の曲の頭に進みます。
再生中の曲の頭や、前の曲の頭に戻ります。

13 **→ (早送り) ボタン ← (早戻し) ボタン**

再生中、押し続けると早送りします。 再生中、押し続けると早戻しをします。

14 数字ボタンのグループ

再生する曲番(トラックナンバー)を指定します。

19 ■(停止)ボタン

再生を停止します。

20 ▶(再生) ボタン

再生を開始します。

21 II(一時停止)ボタン

再生を一時停止するボタンです。

各部の名称

② FOLDER/CURSOR ▼ (フォルダ / カーソル ▼) ボタン FOLDER/CURSOR ▲ (フォルダ / カーソル ▲) ボタン

MP3 / WMA再生時にフォルダを選択します。 (13ページ参照)

26 TIME/INFO.(時間 / インフォメーション) ボタン

再生中の時間やテキスト表示の切替えをします。 (20ページ参照)

28 **▲(オープン / クローズ) ボタン** ディスクトレイを開閉します。

■ チューナーの操作(TUNER モード)

11 ENTER(エンター) ボタン

放送局の記憶(プリセット)を行います。 (21ページ参照)

12 ►・(プリセット次) ボタン ・・・(プリセット前) ボタン

前後のプリセットチャンネルを選択します。 (22ページ参照)

14 数字ボタンのグループ

ブリセット番号の設定とプリセットチャンネルの選択に使用できます。 (22ページ参照)


19 ■(プリセット番号削除)ボタン

プリセットチャンネルを削除します。 (22ページ参照)

23 TUNING ▲(チューニング ▲) ボタン TUNING ▼(チューニング ▼) ボタン

受信周波数を上げたり下げたりするときに使用します。(12ページ参照)

背面



● AC 電源コード接続端子

付属のAC電源コードを接続してください。

② FM アンテナ端子

付属のFMアンテナを接続してください。受信状況が良くないときは外部アンテナと接続してください。

❸ AM アンテナ端子

付属のAMアンテナを接続してください。

4 AUX IN 端子

マランツ製iPod専用ミュージックジャンクション (IS201) やCDプレーヤーと接続してください。

⑤ AUX OUT 端子

外部のプリメインアンプと接続してください。

⑥ SUB W. PRE OUT 端子

パワードサブウーファーの入力端子と接続してく ださい。

② スピーカー A 出力端子

スピーカーと接続してください。

③ スピーカー B 出力端子


スピーカーと接続してください。

9 REMOTE IN 端子

マランツ製品のREMOTE CONTROL 出力端子と接続してください。


基本接続

スピーカーを接続する




ご注意


- 本機背面に表記されているインピーダンス 仕様のスピーカーを必ずご使用ください。
- 回路への損害を防止するため、裸のスピーカーコード同士を接触させたり、本機の金属部分に接触させたりしないでください。



- ・感電の恐れがあるので、電源がONのときは スピーカー端子に触れないでください。
- •1つのスピーカー端子に複数のスピーカーコードを接続しないでください。本機に損害を与える恐れがあります。
- ・スピーカー端子への接続は極性を間違えず に行ってください。間違えた場合、信号の位 相は反転し、再生される音楽は不自然になり ます。

■ スピーカーコードの接続





- **1.** スピーカーコードの被覆を約10mm取り除きます。
- **2.** ショート防止のためコードの裸部分をきつく よじってください。
- **3.** スピーカー端子を左方向に回して、端子をゆるめます。
- **4.** スピーカー端子の側面にある穴にスピーカー コードの裸部分を挿入します。
- **5.** スピーカー端子を右方向に回して、端子を締めます。

■ サブウーファーの接続

パワード(パワーアンプ内蔵) サブウーファーとの接続は、本機のサブウーファー用音声出力端子を使用してください。

詳細な接続は、ご使用のサブウーファーの取扱説明 書をお読みください。


■ スピーカー出力を設定する

本機の電源を入れた後(11ページ参照)、接続したスピーカーA、B端子に合わせて本機のスピーカー出力を設定します。

初期設定はSPKRAです。

ご注意

スピーカーの設定は音量を小さくしてから行なってください。



1. 接続したスピーカーA、B端子に合わせてリモコンのSPKR AまたはSPKR Bボタンを押します。


ご注意

リモコンのSPKRA、Bボタンを押してから3 秒以上経過すると、通常表示へ戻ります。

2. ENTERボタンを押します。 表示は点滅から点灯に変わります。

基本接続

AM / FM アンテナを接続する



■ 付属アンテナの接続

付属 FM アンテナの接続

付属 FM アンテナは室内で使用してください。 使用時は、アンテナを伸ばしてクリアに受信できる まで様々な方向に移動させてください。

雑音が最も少ない場所に押しピンなどを使ってアン テナを固定します。

受信状態が悪い場合は、屋外アンテナを設置すると 受信状態が良くなることがあります。

付属 AM ループアンテナの接続

付属のAMループアンテナは室内で使用してください。

クリアに受信できる方向および位置にアンテナを設置します。

本機、TV、スピーカー、電源コードからできるだけ離して置いてください。

受信状態が悪い場合は、屋外アンテナを取り付けると受信状態が良くなることがあります。

- **1.** AM アンテナ端子のレバーを押下げます。
- 2. 裸線をアンテナ端子に差し込みます。
- 3. レバーを離します。

ご注意

シールド線のGND線(黒)をAMアンテナ端 子のGND側に接続します。

■ FM 屋外アンテナの接続

ご注意

- アンテナはノイズ源(ネオンサイン、交通量の多い道路など)から離して設置してください。
- アンテナを送電線や変圧器などから離して 設置してください。
- 落雷や感電を防ぐため、必ず接地を行ってください。


■ AM 屋外アンテナの接続

で注意

- AMループアンテナは取り外さないでください。
- 落雷や感電を防ぐため、必ず接地を行ってください。

■ AM ループアンテナの組み立て

1. 接続線を取り出します。




2. 台座部分を反対側に折り曲げます。



3. ループの底にあるフックを台座部分の溝に入れます。




4. 安定した面にアンテナを設置します。



USB メモリーを接続する

MP3やWMAに圧縮変換した音楽データファイルを記録したUSBメモリーを接続します。




ご注意

- USBメモリーは待機状態または入力ソースがUSB以外のときに接続してください。電源オン状態で入力ソースがUSBのときにUSBメモリーを抜き差しするとUSBメモリーが壊れることがあります。
- USB ハードディスクはサポートしていません。

外部機器を接続する

ステレオミニプラグ (ϕ 3.5mm) 付オーディオケーブル (市販品) を使い、本機のAUX 1 (外部入力) 端子とポータブル音楽再生機の音声出力端子を接続します。



ご注意


- 接続前に各機器の電源を切ってください。
- プラグはしっかりと差し込んでください。不完全な接続は、雑音発生の原因になります。
- ・USBコネクタを持つポータブル機器で接続コードとUSBコネクタを両方接続した場合や、接続コードと電源コードを一緒に束ねたりした場合、ハムや雑音の原因になることがあります。
- 接続する際は、本機および外部機器の音量を上げ過ぎないようご注意ください。

基本接続

ヘッドホンを接続する


ヘッドフォンプラグ(φ 3.5mm)を本機のヘッドフォン端子に接続します。

ヘッドフォンを接続すると、本機のスピーカーから音は出なくなります。



電源コードを接続する

- 付属の電源コードを本機の電源コード用端子に差し込みます。
- 電源コードのプラグをコンセントに差し込みます。



ご注意

接続する際は、本機の音量を上げ過ぎないようご注意ください。

で注意

電源コードが接続されていると、電源が常時入った状態(待機状態)になっています。完全に本機の電源を切りたいときは電源コードを抜いてください。ただし、再度電源コードを接続したときには、時計・タイマーの設定が必要になります。

電源をオン / 待機状態にする

電源を入れる前に、再度スピーカーやアンテナなどが接続されているか確認してください。

本機のON/STANDBYボタンを押して、電源を入れます。




リモコンの POWER ポタンを押して、 電源を入れます。




CD を聴く

本機はCD-R、CD-RWにCD-ROMフォーマットであるISO9660モード1またはモード2で書き込みしたMP3、WMAの音楽データファイルの再生もできます。

CDを聴く前に本機の音量を十分下げておいてください。







1. 本機のINPUTボタンまたはリモコンのCDボタンで入力ソースをCDに選択します。


ご注意

本機のINPUTボタンで入力ソースをCDに変更したときは、リモコンのCDボタンを押して、リモコンをCDモードにしてください。

 ▲ボタンを押して、CDをディスクトレイにの せます。トレイにのせる際、印刷されている レーベル面を上にしてください。



- **3.** 再度、**≜**ボタンを押して、ディスクトレイを閉めます。
 - ディスク情報を読んだ後、表示部は下記の ようになります。



■ 再生する

- **4.** 本機の►/IIボタンまたはリモコンの再生ボタンを押すと、CDの再生を開始します。
 - ・ 再生が開始したら、お好みの音量になるよ う本機またはリモコンの音量ボタンで調節 してください。



 ディスクトレイを閉めるときに、本機の▶/II ボタン、リモコンの▶ボタン、RANDOMボ タン、数字ボタンを押してもCDの再生を開 始します。


■ 一時停止する





再生を開始するときは、再度本機の▶/IIボタンまたはリモコンの▶ボタンまたはIIボタンを押します。

■ 停止する

6. 再生中に本機またはリモコンの■ボタンを押すと、再生は停止します。







■前曲を再生

- **1.** 再生中に、**⋈**ボタンを押すと、再生している曲の最初からもう一度再生します。
- 再生中の曲より前の曲を再生したいときは、
 ボタンを連続して2回押すと1つ前の曲に 移動します。

■次曲を再生

- **1.** 再生中に、**→** ボタンを押すと、次の曲を再生します。
- 再生中の曲より更に後の曲を再生したいときは、→ボタンを押した回数だけ曲番が移動します。
 - リモコンの数字キーで曲番号を選ぶと、その曲が自動的に再生されます。
 - 10曲以上の曲番を選択するにはリモコンの 数字ボタンを連続して押します。

例えば、18曲目を聴きたいときはリモコンの1と8を連続して押します。このとき、1を入力した後、3秒以内に8を入力しないと1曲目の再生が始まります。

■早戻し、早送り

- 曲の聴きたい部分を素早く見つけることができ ます。
- 早戻し/早送り中は、スピーカーからの音量は小 さくなります。

早戻し


再生中に聴きたい部分が見つかるまで、本機の♥♥ボタンまたはリモコンの♥♥ボタンを押し続けます。 聴きたい部分が見つかったらボタンを離すと、再生が始まります。


早送り

再生中に聴きたい部分が見つかるまで、本機の➡ボ タンまたはリモコンの➡ ボタンを押し続けます。 聴きたい部分が見つかったらボタンを離すと、再生 が始まります。

ラジオ放送を聴く

ラジオ放送を聴く前に、AMアンテナ、FMアンテナが本機と接続されているか確認してください。





 本機のINPUTボタンまたはリモコンのTUNER ボタンで入力ソースをFMまたはAMに選択 します。

ご注意

本機のINPUTボタンで入力ソースをFMまたはAMに変更したときは、リモコンのTUNERボタンを押して、リモコンをTUNERモードにしてください。

■ 自動選局する

- 本機の ◀/▶ ボタンまたはリモコンの TUNING ▲/▼ ボタンを 1 秒以上押すと、受信可能な放 送局の周波数を自動で選局します。
- **3.** 放送局を受信すると、表示部に "TUNED" が点 灯されます。
 - FM放送で、ステレオ放送を受信しているとき、表示部は"STEREO"が点灯します。

TUNED STEREO

■ 手動選局する

- 本機の ◀/▶ ボタンまたはリモコンの TUNING ▲/▼ ボタンを押して、聴きたい放送局の周波 数にあわせます。
- **3.** 放送局を受信すると、表示部に "TUNED" が点 灯されます。

ご注意

- FM放送で、雑音が多いときはセットアップ メニューで"FM MONO"を選択してください。(22ページ参照)
- •電波の弱いFM放送局を受信するときは、外 部アンテナをご使用ください。

USB デバイスで聴く


- 本機はMP3 (MPEG Audio Layer3) またはWMA (Windows Media Audio) ファイル形式で記録されたUSBメモリー内にあるデータファイルを再生することができます。
- 本機はMP3のID3タグバージョン1に対応しており、ID3タグ情報が記録されているファイルではID3タグ情報を表示することができます。(21ページ参照)





- Windows Media, Windows ロゴは米国、その他の国で、米国Microsoft Corporationの登録商標または商標になっています。
- お客様が録音したものは個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

ご注意

- ・すべてのUSBメモリーに対して、動作および 電源の供給を保証するものではありません。
- ・USBメモリーを本機と接続して使用している時に、USBメモリーのデータが万が一消失あるいは損傷した場合、当社は一切責任を負いかねます。
- ・本機は4GB以下の容量のファイルを再生します。







1. USBメモリーを本機に接続します。

ご注意

USBメモリーは待機状態または入力ソースが USB以外のときに接続してください。電源オン状態で入力ソースがUSBのときにUSBメモリーを抜き差しするとUSBメモリーが壊れることがあります。

2. 本機のINPUTボタンまたはリモコンのUSBボタンでUSBを選択します。

USBメモリーに音楽ファイル (MP3/WMA) が 無いときは、ディスプレイに"No file"が表示さ れます。

 USBメモリーに音楽ファイルが入っていた ときは自動再生を始めます。

MP3

1Tr 00:00

 MP3/WMAディスクまたはUSBデバイスを 再生しているとき「トラック名」、「アーティ スト名」、「アルバム名」の順にスクロール表 示をします。

ご注意

本機のINPUTボタンで入力ソースをUSBに変 更したときは、リモコンのUSBボタンを押し て、リモコンをUSBモードにしてください。

3. リモコンの FOLDER / CURSOR ▲/▼ボタンを 押してフォルダを選択し、ENTER ボタンを押します。

ご注意


フォルダが無い場合にFOLDER / CURSOR ▲/▼ボタンを押すと、ディスプレイには "ROOT"が表示されます。


- **4.** リモコンの♥◆または▶・ボタンを押してフォルダ内のファイルを選択し、リモコンのENTERボタンを押すとファイルの再生を開始します。
 - ・ ◄ または► ボタンを1秒以上押し続けると、 ファイルの選択が素早くできます。


ご注意

USB内のファイルを検索する際、表示部にはファイル名を表示することはできません。ファイル番号のみ表示します。

外部機器で聴く







- 1. 外部機器 (携帯型オーディオデバイス) を本機 前面にある AUX 1 に接続してください。マランツ製 iPod 専用ミュージックジャンクション (IS201) やその他の外部機器は AUX2 または AUX3 に接続してください。
- **2.** 本機のINPUTボタンまたはリモコンのAUXボタンで聞きたい外部機器を選択します。
 - ・ 本機前面にある AUX 1 端子と接続した機器 を再生するときは AUX1 を選択します。
- 3. 外部機器の再生を開始します。
- **4.** 本機またはリモコンでお好みの音量に調整してください。
 - 消音するときはリモコンのMUTEボタンを 押します。また消音を解除するには再度、 MUTEボタンを押します。

■ マランツ製 iPod 専用ミュージックジャンクション(IS201) のリモコン操作

付属リモコンを使って、以下の操作を行なうことができます。

ご注意

下記の操作を行うときは、リモコンの $AUX1 \sim 3$ のいずれかのボタンを押し、リモコンを共通操作モードにしてください。




IS201に接続したiPodの電源をオンまたは待機状態に切り替えます。
iPodのクリックホイール左回しと同じ動作をします。
ご注意
iPodの音量調節はできません。
iPodのクリックホイール右回しと同じ動作をします。
ご注意
iPodの音量調節はできません。
iPodのクリックホイール選択ボタンと同じ動作をします。
iPodのクリックホイールメニューと同じ動作をします。
iPodのリピートモード (1曲→全曲→オフ) を切り替えます。
iPodのシャッフルモード (曲→アルバム→オフ) を切 り替えます。
iPodの再生を停止します。
iPodの再生を一時停止します。
iPodの再生を開始します。
1回押すと再生中のコンテンツの最初に戻ります。2 回続けて押すと1つ前のコンテンツに戻ります。
再生している場所から早戻しをします。
再生している場所から早送りをします。
1回押すと次のコンテンツにスキップします。

基本設定

時刻を設定する

リモコンで操作します。



1. TIMER ボタンを押し、「TIME」を選択して、ENTERボタンを押します。



2. 「時」表示が点滅中に、VOLUME +/ーボタンで時を合わせて、ENTER ボタンを押します。



3. 「分」表示が点滅中に、VOLUME +/ーボタンで分を合わせて、ENTER ボタンを押します。



4. 「時・分」表示が点滅中に、ENTER ボタンを押すと、「時・分」表示が点灯に変わり、時刻設定を終了します。



ご注意

- 「時・分」表示が点滅中に10秒以内に時刻の 入力またはENTERボタンを押さないと時刻 設定が無効になります。
- 時計表示はCLOCK MODEをONに設定した ときのみ表示します。(16ページ参照)


タイマーを使う

ウエイクアップタイマー(目覚ましタイマー) を設定する

設定した時間になると、本機の電源が入り、設定した入力ソースを再生する機能です。

ご注意

- ・タイマーを設定する前に、本機を正しい時刻 に合わせてください。
- タイマーの入力ソースがCDのときは、あらかじめCDをディスクトレイにセットしてください。
- タイマーの入力ソースがUSBのときは、あらかじめMP3/WMAの音楽ファイルが入ったUSBメモリーを接続してください。
- ウエイクアップタイマーをONに設定すると、CLOCK MODEは自動的にONに設定します。(16ページ参照)



- **1.** TIMER ボタンを2回押して、「TIMER」を選択して、ENTERボタンを押します。
- **2.** 「OFF」表示が点滅中に、VOLUME +/- ボタンで「ON」を選択して、ENTER ボタンを押します。
- **3.** 「時」表示が点滅中に、VOLUME +/- ボタンで「時」を設定して、ENTER ボタンを押します。

TIMER ON 00:00


- **4.** 「分」表示が点滅中に、VOLUME + / ボタンで「分」を設定して、ENTER ボタンを押します。
- **5.** 入力ソースが点滅中に、VOLUME +/- ボタンでタイマーの入力ソースを設定して、ENTER ボタンを押します。

6. タイマーの動作時間を、VOLUME +/- ボタンで設定して、ENTER ボタンを押すと、タイマーの設定は完了します。

設定時間は30分から90分の間で10分刻みで 選択できます。

TIMER OFF 60

- タイマーを解除するときは手順2で「OFF」 を選択します。タイマーが解除され、ディ スプレイの ②表示が消えます。
- 7. タイマーの時間を確認したいときは、リモコンの DISPLAY ボタンを押します。 DISPLAY ボタンを押す毎に、ディスプレイは下記の様に表示されます。




基本設定

スリープタイマーを設定する

設定した時間になると、本機の電源が自動的に待機 状態になる機能です。


ご注意

スリープタイマーを設定した際、本機に接続した外部機器の電源を待機状態にすることはできません。



- **1.** TIMER ボタンを3回押して、「SLEEP OFF」を選択して、ENTER ボタンを押します。
- **2.** 「OFF」表示が点滅中に、VOLUME + / ボタンで設定する時間を選択します。
- **3.** ENTERボタンを押すと、スリープタイマーの 設定は完了します。
 - 設定時間は最大240分です。
 - タイマーを解除するときは手順2で「OFF」
 を選択します。スリープタイマーが解除され、ディスプレイの SLEEP 表示が消えます。
 - 本機の電源を待機状態にすると、設定した スリープタイマーは解除されます。

音質を調整する



■ 高音を調整する

- **1.** TONE ボタンを押して、「TREBLE」を選択します。
- VOLUME + / ボタンで高音を調整します。 (-10dB~+10dB)


■ 低音を調整する

- **1.** TONE ボタンを押して、「BASS」を選択します。
- VOLUME + / ボタンで低音を調整します。 (-10dB ~ +10dB)

■ 左右の音量バランスを調整する

- **1.** TONEボタンを押して、「BALANCE」を選択します。
- VOLUME + / ーボタンで左右の音量バランス を調整します。(L(左) + 6dB~CENTER~R (右) + 6dB)

デイスプレイの明るさを変える



■電源がオンのとき

- **1.** リモコンの DIMMER ボタンを押します。
 - ・DIMMER ボタンを押す毎に、ディスプレイの明るさが三段階で切り替わります。



DIMMER

CLOCK MODE を設定する

- 本機のINPUTボタンまたはリモコンのAUX 1 ~3ボタンで入力ソースをAUX 1~3のいず れかにします。
- **2.** フロントパネルのENTERボタンを押しながら ON/STANDBYボタンを押します。

CLOCK MODE

3. フロントパネルの **4**/**▶** ボタンで ONを選択します。(デフォルトは OFF)

CLOCK MODE

- **4.** フロントパネルのENTERボタンを押して設定を完了します。
 - 元に戻したいときは、手順2.の操作でOFF を選択し、ENTERボタンを押します。


ご注意

お買い上げ時の時計の表示は"0:00"です。時刻の設定をおこなってください。 (15ページ参照)

応用接続

リモートコントロール接続

- リモートコントロール端子はマランツ製DVDプレーヤーなどリモートコントロール端子を持つ機器と接続する端子です。
- 本機と接続したマランツ製DVDプレーヤーのリモートセンサーを使って本機を操作することができます。 操作する際、設定を「IR = DISABLE」にしてください。



■ リモートコントロールを設定する

- **1.** 本機のINPUTボタンまたはリモコンのAUX 1 ~3ボタンで入力ソースをAUX 1~3のいずれかにします。
- **2.** ■ボタンを押しながら、ON/STANDBYボタンを押します。

IR = ENABLE

3. ◆/▶ ボタンで「IR=DISABLE」を選択し、ENTER ボタンを押します。

IR = DISABLE

- 「IR = DISABLE」に設定すると、リモコンで 本機を操作することはできなくなります。
- もとに戻すには、手順1~2の操作で、 「IR=ENABLE」を選択し、ENTER ボタンを押します。

ご注意

このリモートコントロール接続を行う場合、本機と接続する機器の背面に装備されているリモートコントロールスイッチは、INT.に設定してください。

CD と USB デバイスの便利な使い方

ご注意

これらの操作を行うときは、リモコンのCDまたはUSBボタンを押し、リモコンをCD/USBモードにしてください。

■ ランダム再生

CDやUSBに入っている曲をランダム(順不同)に再生します。



停止または再生中にリモコンの RANDOM ボタンを押すと、ランダム再生が始まります。




ランダム再生を解除するには再度 RANDOM ボタン を押します。



■ 繰り返し(リピート) 再生

リピートの設定は停止中でも再生中でも行なうことができます。







CDの1曲リピート

リモコンの REPEATボタンを 1 回押すと、1 曲リピート再生します。




CDの全曲リピート

リモコンのREPEATボタンを2回押すと、全曲リピート再生します。



MP3/WMAの1曲リピート

リモコンの REPEAT ボタンを 1 回押すと、1 曲リピート再生します。



MP3/WMAのフォルダリピート

リモコンの REPEATボタンを 2 回押すと、フォルダ内にある MP3/WMA の音楽ファイル全ファイルをリピート再生します。




MP3/WMAの全曲リピート

リモコンのREPEATボタンを3回押すと、MP3/WMAの音楽ファイル全ファイルをリピート再生します。




■ A-B リピート再生

• CDのお好みの区間だけを繰り返し再生します。



1. リピート開始したいところでリモコンのA-B ボタンを押します。



2. リピート終了したいところで再度リモコンの A-Bボタンを押します。

設定が終了するとリピート開始点に戻り、A-B間を繰り返し再生します。




ご注意

- MP3/WMA は同じ音楽ファイル内のみで有効になります。
- A-B リピート中にリモコンの A-B ボタンを押 すと A-B リピートが解除されます。
- USB デバイス再生時はA-B リピートができません。

■ 指定した曲順で聴く

- CDに入っている曲またはMP3/WMAの音楽 ファイルの中から、お好みの曲をお好きな順番で 再生することができます。
- 指定できる曲数は最大で40曲です。41曲目を入 力すると40曲までがキャンセルされて1曲目か ら入れなおしになります。
- 設定は停止状態で操作してください。
- USBプログラムモードではファイル番号を999 番目以上登録することができません。




- **1.** リモコンの■ボタンを押して CD または MP3/WMA の再生を停止します。
- **2.** リモコンの PROGRAM ボタンを押します。



3. リモコンの ENTER ボタンを押します。



- **4.** プログラムしたい曲番をリモコンの**ペ/→** ボタンまたは数字ボタンで入力します。
- **5.** リモコンの ENTER ボタンで決定します。



- **6.** 手順 **4.5**. を繰り返し、曲番を入力します。
- **7.** プログラムの設定を完了させるには、リモコンのENTERボタンを押します。




指定した曲のトータル時間を表示します。

8. 指定したお好みの曲を再生するにはリモコンの ▶ ボタンまたは本機の ▶/II ボタンを押します。

ご注意

リセットやトレイの開閉で指定した曲順は解除されます。

■ 指定した曲の解除




- プログラム再生中に■ボタンを押して、曲の 再生を停止し、プログラム入力待ち状態にし ます。
- **2.** リモコンの ⋈ / ⋈ ボタンまたは数字ボタンで 削除したいプログラム番号を選択します。
- **3.** ■ボタンを押し、指定したプログラム番号を解除します。
 - プログラム入力待ち状態で■ボタンを3秒 以上押すと、指定したプログラムを全て解除できます。

ご注意

USBプログラムモードのとき、特定のプログラム番号を削除することができません。■ボタンを3秒以上押し、すべてのプログラム番号を削除してください。

■ プログラム再生に登録した曲を変更 する





1. プログラム再生中に■ボタンを押して、曲の 再生を停止し、プログラム入力待ち状態にし ます。



リモコンの⋈/⋈ボタンまたは数字ボタンで変更したいプログラム番号を選択します。

C							P	R	()	G	R	Ĥ	H
	P	1	2	1	4	T	ľ		0	"	•	2	1

3. リモコンの ENTER ボタンを押します。



- このとき、リモコンのENTERボタンを再度 押すと、プログラムの修正を解除できます。
- **4.** リモコンの数字ボタンでお好みの曲番を入力します。



5. リモコンのENTERボタンを押し、プログラム の修正を完了します。

		$H \times I$	JGR	ĤĦ
P12	101	ri	33:	38

■ ディスプレイの表示切替

音楽CDや音楽MP3/WMA再生時リモコンの TIME/INFOボタンを押して表示の切り替えができ ます。

音楽CD




- TIME/INFOボタンを押すたびに下記のように ディスプレイの表示内容が替わります。
- ①曲の演奏経過時間表示




②曲の残り時間



③CDの総演奏時間



④CDの総残り時間



MP3/WMA音楽ファイル

- TIME/INFO ボタンを押すたびに下記のように ディスプレイの表示内容が替わります。
- ①スクロール画面

MP3 **)** abcdefshijklmno

②曲の演奏経過時間



③曲の残り時間



④ファイル名




⑤トラック名



⑥アーティスト名



⑦アルバム名



⑧制作年情報



⑨コメント



ご注意

文字情報は英数字と一部の特殊記号(-記号や/記号など)が表示できます。それ以外の文字情報は文字化けします。

■ MP3 / WMA ファイルについて

- 本機で対応している規格は"MPEG-1 Audio Layer-3" (サンプリング周波数 fs は 32、44.1、48kHz) です。それ以外の"MPEG-2 Audio Layer-3"、"MPEG-2.5Audio Layer-3"およびMP1、MP2などには対応していません。
- 一般にビットレートが高いほど音質が良くなります。

MP3の対応ビットレートは32~320 kbps、WMAは192kbps以下です。本機では128kbps以上のビットレートで記録された MP3/WMA のご使用をおすすめします。

• MP3/WMAファイルには必ず拡張子".MP3"".WMA"を付けてください。".MP3"".WMA"以外の拡張 子を付けた場合や拡張子を付けなかった場合はファイルを再生できません。

(マッキントッシュのパソコンの場合、半角英数大文字30文字以内のファイルネームの最後に拡張子".MP3"を付けてCD-R/RWに記録することにより、MP3ファイルの再生が可能です。)

- プレイリストには対応していません。
- USB再生時

本機が表示できるファイルおよびフォルダ数はそれぞれ最大 255 個です。 本機で再生できないファイルやフォルダ数は含まれません。

• CD再生時

本機が表示できるファイル数はフォルダ数を含めて最大255個です。

- 本機は30文字までのフォルダ名やファイル名を表示できます。
- MP3を再生した時に表示されるID3タグ情報やファイル名の文字情報は日本語表示に対応していません。英数字をご使用ください。
- 本機は、MP3 ID3-Tagのバージョン1のみに対応しています。
- 可変ビットレートファイルの再生時には、正しく時間表示されないことがあります。
- CD-RやCD-RWに書き込むフォーマットはISO9660モード1またはモード2で書き込みをしてください。また、マルチセッションに対応していますので、追加で書き込みしたデータの再生もできます。
- パケットライトで記録されたMP3/WMAファイルは再生できません。
- 記録したデータの状態によっては曲情報を読み取るのに時間がかかる場合があります。
- 音楽用のフォーマット CD-DAと MP3/WMA ファイルが混在したエンハンスド CD やミックス CD は 音楽用のフォーマット CD-DA のみ再生します。
- WMA DRM(著作権保護)の再生には対応していません。

ラジオ放送を聞くための便利な機能


本機は、FM放送局を30局、AM放送局を20局まで記憶(プリセット)できます。


放送局を記憶させる方法は、「自動記憶」と「手動記憶」の2つの方法があります。

ご注意

これらの操作を行うときは、リモコンの TUNERボタンを押し、リモコンをTUNER操 作モードにしてください。


■ 放送局の自動記憶(オートプリセット)






- 本機のINPUTボタンまたはリモコンのTUNER ボタンを押して、TUNER AMまたはTUNER FM を選択します。
- **2.** ENTER ボタンを3秒以上押します。
 - 低い周波数から自動で受信できる放送局を 選び記憶します。

■ 放送局の手動記憶(手動プリセット)





1. 本機のINPUTボタンまたはリモコンのTUNER ボタンを押して、TUNER AM またはTUNER FM を選択します。

 本機の◀/▶またはリモコンのTUNING ▲/▼ ボタンで受信周波数を選択し、ENTERボタン を押します。

FM106.95MHz-ch01

本機の◀/▶ ボタンまたはリモコンの数字ボタンで登録する番号を選びENTERボタンを押します。

|FM106.95MHz ch01

ご注意

登録番号を選んでから、4秒以内にENTER ボタンを押してください。4秒以内に押さないと登録番号がキャンセルされます。

■ 登録した放送局を呼び出す


- **1.** 本機またはリモコンの **!** ✓ / **!** ボタンで番号を 呼び出します。
 - ・リモコンの数字ボタンでも呼び出しが出来ます。

■ 登録した番号の消去

- 消去したい番号を呼び出し、本機またはリモコンの■ボタンを押すと、プリセットした番号を消去できます。
- プリセットした番号の全てを消去したいときは、本機またはリモコンの■ボタンを3秒以上押してください。

FM106.95MHz

■ 登録した放送局に名前をつける



- 1. 名前をつけたい放送局を呼び出します。
- 2. 本機のMODEボタンを押します。
- **3.** ◆ ↑ ボタンでアルファベット (A~Z) と数字 (0 ~9) の中から選び、ENTER ボタンで決定します。
 - スペースを入れるには「Z」と「0」の間の空白 を選びます。
 - 一つ前に入力した文字を消すには、本機の■ボタンを押します。
 - すべての文字を消すには、本機の■ボタン を3秒以上押します。


- **4.** すべての文字の入力が終わるまで、上の1~3 を繰り返します。
- **5.** 本機のMODEボタンを押すと、名前が登録できます。

■ FM 受信モード

チューナーのバンドにFMが選択されているとき、電波が弱いと、ステレオで受信するのが困難な場合があります。このとき、FM受信モードをモノラルに切り替えてください。ノイズが軽減され聴きやすくなります。

1. 2.3.





- **1.** 本機のMODE ボタンを 3 秒以上またはリモコンの SET UP ボタンを押します。
- 2. 本 機の◀/▶ボ タンまたはリモコンの VOLUMEボタンで、メニューの中から「FM STEREO/MONO」を選択し、ENTERボタンを押 します。

FM STEREO/MONO

3. 本 機の◀/▶ボタンまたはリモコンの VOLUMEボタンで、MONOを選択し、ENTER ボタンを押します。

MITHI


初期設定はSTEREOになっています。


ご注意

FM受信モードの設定は、チューナーがFMバンドに選択されているときのみ設定することができます。

アンプの特性を設定する (スピーカー A、B)

- スピーカーの設置場所に合わせてアンプの特性を変更することができます。
- 5種類の特性を選択することができます。
- スピーカーAとBで違う特性を選ぶことができます。





- 1. 本機のMODEボタンを3秒以上またはリモコンのSET UPボタンを押します。
- 2. 本 機の◀/▶ボタンまたはリモコンの VOLUMEボタンで、メニューの中から「SPK A」 または「SPK B」を選択し、ENTERボタンを押し ます。

SPK A

- **3.** 本 機 の ◀ / ▶ ボタンまたはリモコンの VOLUME ボタンで、下記の中からお好みの特 性を選択し、ENTERボタンを押します。
 - FLAT
 - RESPONSE 1
 - RESPONSE 2
 - RESPONSE 3
 - RESPONSE 4

• 初期設定はFLATになっています。

特性は以下のようになっています。

FLAT

フラットな特性です。 スピーカーを家具の上やラックの上に直接設置する と、低域成分が多くなります。 低域成分が多いと思われた時、RESPONSE1~4の 中からお好みの特性を選択してください。

• RESPONSE 1

60Hz以下を-12dB/octで低域をカットしています。

• RESPONSE 2

100Hz以下を-12dB/octで低域をカットしています。

RESPONSE 3

60Hz以下を-12dB/octで低域をカットしています。 さらに400Hz付近を3dB上げています。

• RESPONSE 4

100Hz以下を-12dB/octで低域をカットしています。 さらに400Hz付近を3dB上げています。

バイワイヤリング接続で音楽を聴く


本機とスピーカーシステムをスピーカーコードを2組使って、バイワイヤリング接続します。 接続する前に、スピーカーシステムがバイワイヤリング接続に対応していることをご確認ください。

バイワイヤリング接続とは:

音質を向上させるテクニックの一つで、低音用と中高音用の端子に別々のスピーカーコードを接続します。 これにより、低音用スピーカーユニットで発生した逆起電力による中高音への干渉をなくすことができます。

ご注意

バイワイヤリング接続で音楽を聴くときは、スピーカーAとBのフィルターは同じフィルターを設定してください。(26ページ「アンプの特性を設定する」参照)



で注意


スピーカーのLFとMF/HFを接続してあるショート板は取り外してご使用ください。 取り外さないでご使用になると火災や故障の原因となります。

■ スピーカー出力を設定する

- 本機のスピーカー出力をBI-AMPに設定します。
- アンプの最大出力が50W/チャンネルから25W/ チャンネルになります。
- SPKR AまたはSPKR Bに設定するとスピーカー 出力はBI-AMPモードから解除されます。
- 初期設定はSPKR Aです。

ご注意

スピーカーの設定は音量を十分小さくしてから行なってください。



1. リモコンの BI-AMP ボタンを押します。


ご注意


リモコンのBI-AMPボタンを押してから3秒以上経過すると、通常表示へ戻ります。

2. ENTERボタンを押します。 表示は点滅から点灯に変わります。

マルチドライブ接続をして2ヶ所で音楽を聴く

本機とスピーカーシステムを2組使って別室で音楽を聴くことができます。






■ スピーカー出力を設定する

- 本機のスピーカー出力をBI-AMPに設定します。
- アンプの最大出力が50W/チャンネルから25W/ チャンネルになります。
- SPKR A または SPKR B に設定するとスピーカー 出力は BI-AMP モードから解除されます。
- 初期設定はSPKRAです。

ご注意

スピーカーの設定は音量を十分小さくしてから行なってください。



1. リモコンの BI-AMP ボタンを押します。

ご注意

リモコンのBI-AMPボタンを押してから3秒以上経過すると、通常表示へ戻ります。

2. ENTERボタンを押します。 表示は点滅から点灯に変わります。

■ スピーカー A と B の音量バランス調整

スピーカーAは固定でスピーカーB の音量を-6dB $\sim +6dB$ の範囲で調整できます。

- **1.** 本機 MODE ボタンを約3 秒以上またはリモコンの SET UP ボタンを押します。
- 2. 本 機の◀/▶ボタンまたはリモコンの VOLUMEボタンで、メニューの中から 「VOLUME OFFSET」を選択し、ENTERボタンを 押します。

VOLUME OFFSET

3. 本 機の◀/▶ボタンまたはリモコンの VOLUMEボタンで、スピーカーBの音量を調 整し、ENTERボタンを押します。

LEWEL -2

リセットする

- 各種設定を初期状態に戻すことができます。
- リセットは本機で設定します。
- **1.** 本機のINPUTボタンまたはリモコンのAUX 1 ~3ボタンで入力ソースをAUX 1~3のいずれかにします。
- **2.** MODE ボタンを押しながら、ON/STANDBY ボタンを押します。

この時、表示部に"RESET?"が点滅します。

RESET?

3. ENTERボタンで決定します。 表示部に"MEMORY CLEAR"が1秒間表示した 後、待機状態になり、リセットを完了します。

MEMORY CLEAR

ご注意

MODEボタンを3秒以上押すと、本機はSET UPモードになります。リセットをおこなうときは、MODEボタンを押してから3秒以内にON/STANDBYボタンを押してください。

初期状態

INPUT	CD
ボリューム	0
Dimmer	OFF
CLOCK MODE	OFF
スピーカー設定	А
チューナープリセットチャンネル	未設定
TREBLE	0
BASS	0
BALANCE	CENTER
時計	未設定
ウェイクアップタイマー	未設定
スリープタイマー	未設定
SPK A	FLAT
SPK B	FLAT
VOLUME OFFSET	0
FM STEREO/MONO	STEREO
IR	ENABLE

■困ったときは

困ったときは、下記の項目をチェックをしてください。下記の項目をチェックして直らない場合は、お買い上げになった販売店、お近くの株式会社マランツコンシューマーマーケティング、または当社サービスセンターにご相談ください。

全般

症状	原因	処置
電源が入らない。または、電源を入	電源コードが完全に差し込まれていない。	電源コードが正しく接続されている ことをご確認ください。 (10ページ参照)
れてもすぐに待機状態になる。	スピーカーケーブルが本機と接触している。または、ケーブルがショートしている。	スピーカーケーブルが正しく接続されていることをご確認ください。(7ページ参照)
片側のチャンネルの音が小さい。	ケーブルが正しく接続されていな い。	すべてのケーブルが正しく接続され ていることをご確認ください。
万関のデヤン本ルの自力小でい。	左右のバランスが崩れている。	左右のバランスを調整してみる (16ページ参照) をご覧ください。
本機が正常に動作しない。	落雷や静電気により、外部から強い 電気ショックを受けた。	本機の電源コードを抜き、3分後に 電源コードをコンセントに接続して ください。
周囲に設置してある他の機器から雑音が出る。	本機と他の機器との位置が近い。	本機から離して設置してください。
本機から雑音が出る。	パーソナルコンピューターやデジタ ル機器と同じコンセントに接続して いる。	他のコンセントに接続するか、市販 の電源フィルターを本機に接続して ください。
設定した時刻が消えた。	電源コードが抜けていたり、停電などで電源供給が1分以上遮断されていた。	電源供給が1分以上遮断されると、 時刻設定が初期化されます。再度、 時刻を設定してください。 (15ページ参照)

リモコン操作

症状	原因	処置
	リモコンの動作範囲から外れてい る。	リモコンの動作範囲(3ページ参照) を参照して、動作範囲でご使用くだ さい。
リモコンで本機の操作が出来ない。	本機の受光部に直射日光や照明が あたっている。	本機に日光や照明があたらないよう に本機の向きを変えてください。
	電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。
	IR=DISABLEになっている	IR=ENABLE にしてください。 (17ページ参照)

CD や USB 操作

症状	原因	処置
	ディスクの裏表が逆さまに入っている。	ディスクレーベル面を上にしてから 再生してください。
音楽CDが再生できない。 ・	ディスクが汚れている。	ディスクの取り扱い(33ページ参照) をご覧ください。
	ディスクが反っていたり、ディスク にキズが付いている。	新しいディスクで再生してみてください。
CD-R、CD-RWが再生出来ない。	ディスクのファイナライズがされていない。	ディスクに書き込む為のソフトウェ アを使って、ファイナライズしてく ださい。
	書き込んだディスク自体に問題がある。	他のディスクメーカーのディスクを 使用してみてください。
	拡張子がmp3またはWMAになっ ていない。	拡張子を変更して、再度USBメモリーに書き込みしてください。
USBメモリーで MP3 や WMA が再 生出来ない。	圧縮変換したフォーマットがMP3 またはWMAになっていない。	MP3またはWMAに変換してくだ さい。
	USBメモリーが壊れている。	USBメモリーを交換してください。
	音量が上がっていない。	適切な音量まで上げてください。
	ミュートしている。	リモコンのMUTE ボタンを押して ください。
	入力ソースがCDになっていない。	リモコンのCD ボタンを押してくだ さい。
CD を再生しても、スピーカーから音 が出ない。	スピーカーケーブルが接続されていない。	スピーカーケーブルが正しく接続されていることをご確認ください。(7 ページ参照)
	ヘッドホンが接続されている。	音量を下げてからヘッドホンを外し てください。
	CDが一時停止状態になっている。	本機の▶/II ボタンを押してください。

困ったときは

症状	原因	処置
	ディスクが反っていたり、ディスク にキズが付いている。	新しいディスクで再生してみてください。
	振動や衝撃の影響がある場所に本機 を設置している。	
CD再生中に音飛びがする。	ディスクが汚れている。	ディスクの取り扱い(30ページ参照) をご覧ください。
	コピーコントロール CD を使用して いる。	コピーコントロール CD の再生は保 証していません。正規の CD をお使 いください。

ラジオの操作

症状	原因	処置
プリセット選局が出来ない。	本機のプリセット情報が消去され た。	放送局を再度登録してください。
FMステレオ放送で聞くと雑音が多くなる。	選局している放送局の電波が弱い、 または、お住まいの地域の受信感度 が良くない。	 簡易アンテナの向きを変えてください。 FMステレオをFMモノラルにしてみる(22ページ参照)を参照して、FMモノラルにしてみてください。 FMアンテナを市販の外部アンテナに変更してください。
FMの放送局を自動登録できない。	選局している放送局の電波が弱い、 または、お住まいの地域の受信感度 が良くない。	 簡易アンテナの向きを変えください。 FMステレオをFMモノラルにしてみる(22ページ参照)を参照して、FMモノラルにしてみてください。 FMアンテナを市販の外部アンテナに変更してください。
A Mの放送局を自動登録できない。	AMループアンテナが正しく接続されていない。	ループアンテナを正しく接続してく ださい。
AINIU/IIX込向で日勤豆稣(ごない。	AM放送局の電波が弱い。	放送局を手動登録する(21ページ参照)を参照してください。

外部機器の操作

症状	原因	処置
外部入力 (AUX1~AUX3) の音が 出ない。	外部機器との接続が間違っている。	外部機器を接続する(9ページ参 照)をご覧ください。
	外部機器が再生状態になっていない。	外部機器のマニュアルに従って、 再生してください。
	入力ソースが違っている。	入力ソースを確認してください。
	外部機器の音量が下がっている。	外部機器の音量を上げてください。
	ヘッドホン端子とAUX1 端子を差 し違えている。	差し込んでいる端子を確認してく ださい。
外部機器から雑音が出る。	外部機器との接続でケーブルが しっかりと接続されていない。	ケーブル接続を確認してください。

その他

仕様・外観寸法図

■ CD プレーヤー部

オーディオ性能		
S/N比(1kHz)		100 dB以上
ダイナミックレンジ((1kHz)	100 dB以上
全高調波歪率		0.01%以下

■ オーディオアンプ部	
定格出力(1kHz, 全高調波歪率 0.1 %, 8 Ω)	40 W + 40 W
実用最大出力(1kHz, 全高調波歪率 10 %, 8 Ω)	50 W + 50 W
入力感度/インピーダンス	
AUX1	110 mV/24 kΩ
AUX2,AUX3	200 mV/32 kΩ
周波数特性(5 W, 8 Ω)	
AUX入力	5 Hz \sim 20 kHz(\pm 3 dB)
全高調波歪率(1 kHz, 5 W, 8 Ω)	
AUX入力	0.05 %
S/N比(10 W, 8 Ω, IHF-A)	
AUX入力	86 dB

■ チューナー部

FMチューナー	
受信周波数範囲	76.0 \sim 108.0 MHz
S/N比(モノラル)	65 dB
感度 (S/N 30 dB)	6 dB µ V (IHF)
AMチューナー	
受信周波数範囲	522 \sim 1629 kHz
S/N比	45 dB


電源部

電源電圧/周波数	AC 100V 50/60 Hz
消費電力	45 W
待機時消費電力	0.4 W以下

■ その他

外形寸法(幅×高さ×奥行き)	280×111×302 mm
重さ	4.2 kg

■ 外観寸法図(単位:mm)



本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT


その他

ディスクの取り扱い

ディスクの表面にキズをつけないよ う大切に扱ってください。

■ ディスクの表面はいつもきれいに

ディスクの表面をふく時は必ず専用のクリーナーを 使用して図のようにふいてください。






放射状方向にふいてく ださい。

円周方向にはふかない でください。

■ ディスクのレーベル面に紙やシール を貼らないでください。

ディスクにセロハンテープやレンタルCDのラベル などの糊がはみ出したり、剥がした痕があるものは お使いにならないでください。そのままプレーヤー にかけるとディスクが取り出せなくなったり、故障 する原因となることがあります。



■ 特殊な形のディスクは使用しないで ください。

ハート型、八角形、名刺型など特殊形状のディスク は使用しないでください。取り出せなくなったり、 機器の故障の原因となることがあります。







■ ディスクを大切にするため次のよう な場所に置くことは避けてください。

- 直射日光を受けたり、暖房器具などの発熱体に近 (.)場所
- 湿気やホコリの多い場所
- 窓ぎわで雨などかかるおそれのある場所

ディスクはディスク用ケースに入れて正しく保管し ましょう。

再生できるディスク

本機では、下表のディスクが再生できます。 下表以外のディスクは再生しないでください。

再生できる ディスク	マーク(ロゴ)	ディスクの大きさ
音楽用CD	COMPACT DIGITAL AUDIO	12cm / 8cm盤
CD-R	DISTAL AUDIO Recordable	12cm/8cm盤
CD-RW	DIGITAL AUDIO REWITTABLE REWITTABLE	12cm/8cm盤

ご注意

- CD-R / CD-RW は、記録状態によっては再生 できない場合があります。
- ・8cmアダプター(音楽CD用)は使わないでく ださい。
- DTS-CD はノイズを出しますので使用しない でください。

コピーコントロール CD (コピーガード付 CD) について

コピーコントロール CD (コピーガード付CD)は、現 在のCD規格に準拠していない特殊なディスクであ り、当社としましては、お客様のCD再生機器による 再牛の状態を保証致しかねます。

通常CDを用いての再生時には支障なく再生がで き、これらの特殊ディスク再生時においてのみ支障 をきたす場合につきましてはお客様のCD再生機器 の不具合ではございません。

なお、コピーコントロールCDに関する詳細につき ましてはコピーコントロールCDの発売元にお問い 合わせ戴きますようお願いいたします。

■お手入れ

- セットが汚れた時は柔らかい布でからぶきしてく ださい。汚れがひどい時は食器用洗剤を5~6倍 にうすめ、やわらかい布に浸し、固く絞って汚れ をふきとったあと、乾いた布でからぶきしてくだ さい。
- アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤など揮発 性のものが付着すると塗装がはげたり、光沢が失 われることがありますから絶対にご使用になら ないでください。また、化学ぞうきんでこすった り、長時間接触させたままにしておきますと変質 したり、塗料がはげたりすることがありますので ご注意ください。

■ ステレオ音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるもので す。隣近所への配慮(思いやり)を十分にいたしま しょう。

ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小 さくもなります。特に静かな夜間には小さな音でも 通りやすいものです。夜間の音楽観賞には特に気 を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご使 用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、 快い生活環境を守りましょう。



■ 保証・アフターサービスについて

- 1. この商品には保証書を別途添付してあります。 保証書は「販売店印・保証期間」をご確認の上、販 売店からお受け取りいただき、よくお読みの上、 大切に保存してください。
- 2. 本体の保証期間はお買い上げ日より1年間です。 お買い上げ販売店又は弊社営業所で保証記載事 項に基づき「無料修理 |致します。
- 3. 保証期間経過後の修理について。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様の ご要望により有料修理致します。
- 4. 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打切後 最低8年間保有しています。
- 5. 補修用部品の詳細・ご贈答・ご転居等アフター サービスについての不明な点は、お買い上げ販売 店または取扱説明書の裏面に記載の弊社営業所 に遠慮なくご相談ください。
- 6. 修理を依頼される際には、お手数ですがもう一度 "困ったときは"をご参照の上よくお調べくださ い。それでも直らない時は、必ず電源プラグを抜 いてから、お買い上げ販売店または当社営業所、 サービスセンターにご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

1) 品名

CDレシーバー

2) 品番

M-CR502

- 3) シリアルナンバー(製造番号)
- 4) お買い上げ日 年 月 日
- 5) 故障の状況(できるだけ具体的に)
- 6) ご住所
- 7) お名前
- 8) 電話番号

marantz

お客様ご相談センター

(03) 3719-3481

ご相談受付時間

9:30-12:00 13:00-17:00 (土 日 祝日 当社休日を除く)

修理に関しましては添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」をご覧ください。

株式会社 マランツコンシューマー マーケティング

当社の最新情報をインターネット上でご覧下さい。

http://www.marantz.jp

